

DEL 420RGB/COB MATRIX PAR



【仕様】

電源 :	電圧 :	AC100-240V 50/60Hz
	消費電力 :	最大 90W
LED :		COB20W 3in1 RGB ×4 発
コネクタ類 :	電源 :	ノトリックパワコン IN/OUT
	DMX :	ノトリック XLR3Pin IN/OUT
制御 :		サウンドアクティブ オートプログラム マスター/スレーブ DMX3/4/6/14/18ch
外観 :		IP20 (屋内仕様) 280×320×230mm 4.5kg アルミダイキャスト筐体
特徴 :		4 発の LED 素子を個別に制御可能なマトリクス LED PAR。

DEL LED

DEL 420RGB/COB MATRIX PAR

【本体モード】

メニュー	サブメニュー 1	サブメニュー 2	機能
PROGRAM	P01-P19	S00-S031	20 種類のオートプログラム。
	AUTO		AUTO は P01 から P19 までの 19 種類のプログラムをループ再生します。S00-S031 の 31 段階の再生スピードを設定できます。
SOUND	M1-M4	S00-S031	4 種類のサウンドアクティブプログラム。 S00-S031 の 31 段階の再生スピードを設定できます。
COOLMODE	POWER		ファンが持続的に回転。
	STUDIO		ファン回転は 80% に設定。
	REGULATE		筐体温度が 49 度に達するとファンが回転し、42 度まで冷却。
DMXSETUP	Ch03-Ch18	A001-512	3/4/6/14/18ch の DMX モードの選択と DMX スタートアドレスの設定。
COLORSET	RED	0-100%	ディミング (赤)
	GRE	0-100%	ディミング (緑)
	BLU	0-100%	ディミング (青)
SETUPDIM	0-100%		ディミング (全体)
WHITE	W01-W11	R 0-255	11 種類のホワイトキャリブレーション。
		G 0-255	
		B 0-255	
SETUPID	OFF		ID 機能の不使用。
	01-66		1-66 の ID 設定。
CHOOSE	001-052		52 種類のカラーマクロ。
CUSTOM	LED1-LED4	R 0-255	4 発の LED を個別にカラー設定。
		G 0-255	
		B 0-255	
DMX SIGN	FREEZE		DMX 信号が消失した際に DMX レベルを保持。
	BLACKOUT		DMX 信号が消失した際に DMX レベルを 0 にする。
SETUPDIS	ON		設定を終了するとディスプレイが不点灯。
	OFF		ディスプレイが持続的に点灯。
KEYLOCK	OFF		キーロックしない。
	10s		10 秒以上操作しないとキーロック。
	30s		30 秒以上操作しないとキーロック。
MASTER	ON		マスター信号を送信。
	OFF		マスター信号を送信しない。
SETCUR	LINE		リニアディミングカーブ。

DEL LED

DEL 420RGB/COB MATRIX PAR

	OPTIMIZE	柔らかなディミングカーブ。
VERSION	XXXX	ファームウェアバージョン。
LED PCB	TEMP XXX	筐体温度。
UPDATE		アップデートモード。
RESET		リセット。

MENU ボタンを押すとサブメニューの階層に切り替わります。UP/DOWN ボタンで任意の項目を選択し、ENTER ボタンを押して設定します。

設定を終えたら、最後に MENU ボタンを押すと、本体に設定が記憶されます。

DEL LED

DEL 420RGB/COB MATRIX PAR

【DMX パラメータ】 3/4/6/14/18ch の全 5 種類。

●3ch モード (HSV モード)

ch1	0-255	ヒュー
ch2	0-255	サチュレーション
ch3	0-255	ディマー

●4ch モード

ch1	0-255	ディマー
ch2		カラーマクロ
	0-19	ノーファンクション
	20-23	レッド
	24-27	グリーン
	28-31	ブルー
	32-35	イエロー
	36-39	シアン
	40-43	マゼンタ
	44-47	ホワイト
	48-51	オレンジ
	52-55	ピンク
	56-59	バイオレット
	60-63	アクアマリン
	64-67	スカイブルー
	66-71	フルホワイト
	72-75	クールホワイト
	76-79	ウォームホワイト
	80-83	ホワイト 3200K
	84-87	ホワイト 2500K
	88-91	イエロー2
	92-95	ストロー
	96-99	オレンジ2
	100-103	ライトローズ
	104-107	ダークピンク
	108-111	マゼンタ2
	112-115	ブルー2
	116-119	ミッドブルーグリーン
	120-123	ダークブルー
	124-127	ブライトピンク

DEL LED

DEL 420RGB/COB MATRIX PAR

	128-131	ミディアムブルー
	132-135	ゴールデンアンバー
	136-139	ディープゴールデンアンバー
	140-143	ペールラベンダー
	144-147	アプリコット
	148-151	ダークラベンダー
	152-155	チョコレート
	156-159	ジャストブルー
	160-163	サプライズピンク 1
	164-167	スカーレット
	168-171	サプライズピンク 2
	172-175	ファイア
	176-179	イングリッシュローズ
	180-183	モーブ
	184-187	ブライトブルー
	188-191	アリスブルー
	192-195	ローズインディゴ
	196-199	アーバンブルー-1
	200-203	アーバンブルー-2
	204-207	ライトサーモン
	208-211	マヤサン
	212-215	チェリーローズ
	216-219	フレッシュピンク
	220-223	スケルトンエキゾチックサンダリア
	231-255	アンバー
ch3	0-255	カラーマクロエフェクト
ch4	0-255	ストロボ

DEL 420RGB/COB MATRIX PAR

●6ch モード

ch1	0-255	グランドディマー
ch2	0-255	赤ディマー
ch3	0-255	緑ディマー
ch4	0-255	青ディマー
ch5	0-255	ストロボ/ch6 設定時のスピード設定
ch6		スペシャルファンクション
	0-10	ノーファンクション
	11-20	オートプログラム 1
	21-30	オートプログラム 2
	31-40	オートプログラム 3
	41-50	カラーチェイス 1
	51-60	カラーチェイス 2
	61-70	カラーチェイス 3
	71-80	カラーチェイス 4
	81-90	カラーチェイス 5
	91-100	オールカラーフェード
	101-110	赤+青チェイス
	111-120	緑+青チェイス
	121-130	サウンドアクティブ (カラーチェンジ)
	131-140	サウンドアクティブ (カラーフラッシュ)
	141-150	サウンドアクティブ (ディマー1)
	151-255	サウンドアクティブ (ディマー2)

DEL 420RGB/COB MATRIX PAR

●14ch モード

ch1		LED コントロールモード
	0-31	シングルコントロール (ch3-14 の設定カラー)
	32-63	LED1+2 と 3+4 のペアコントロール (ch3-5 と ch6-8 の設定カラー)
	64-95	LED1+3 と 2+4 のペアコントロール (ch3-5 と ch6-8 の設定カラー)
	96-127	LED1+4 と 2+3 のペアコントロール (ch3-5 と ch6-8 の設定カラー)
	128-159	シングルコントロール (ch3-6 のマクロ設定カラー)
	160-255	LED1+3 と 2+4 のペアコントロール (ch3 と ch4 のマクロ設定カラー)
ch2	0-255	ストロボ
ch3	0-255	LED1 : 赤ディマー
ch4	0-255	LED1 : 緑ディマー
ch5	0-255	LED1 : 青ディマー
ch6	0-255	LED2 : 赤ディマー
ch7	0-255	LED2 : 緑ディマー
ch8	0-255	LED2 : 青ディマー
ch9	0-255	LED3 : 赤ディマー
ch10	0-255	LED3 : 緑ディマー
ch11	0-255	LED3 : 青ディマー
ch12	0-255	LED4 : 赤ディマー
ch13	0-255	LED4 : 緑ディマー
ch14	0-255	LED4 : 青ディマー

DEL LED

DEL 420RGB/COB MATRIX PAR

●18ch モード

ch1	0-255	グラウンドディマー
ch2	0-255	LED1 : 赤ディマー
ch3	0-255	LED1 : 緑ディマー
ch4	0-255	LED1 : 青ディマー
ch5	0-255	LED2 : 赤ディマー
ch6	0-255	LED2 : 緑ディマー
ch7	0-255	LED2 : 青ディマー
ch8	0-255	LED3 : 赤ディマー
ch9	0-255	LED3 : 緑ディマー
ch10	0-255	LED3 : 青ディマー
ch11	0-255	LED4 : 赤ディマー
ch12	0-255	LED4 : 緑ディマー
ch13	0-255	LED4 : 青ディマー
ch14		スペシャルファンクション
	0-10	ノーファンクション
	11-20	カラーマクロ 1
	21-30	カラーマクロ 2
	31-40	カラーマクロ 3
	41-50	カラーマクロ 4
	51-60	カラーマクロ 5
	61-70	カラーマクロ 6
	71-80	カラーマクロ 7
	81-90	カラーマクロ 8
	91-100	カラーマクロ 9
	101-110	カラーマクロ 10
	111-120	カラーマクロ 11
	121-130	カラーマクロ 12
	131-140	カラーマクロ 13
	141-150	カラーマクロ 14
	151-160	カラーマクロ 15
	161-170	カラーマクロ 16
	171-180	カラーマクロ 17
	181-190	カラーマクロ 18
	191-200	カスタムカラー
	201-205	ホワイト 1
	206-210	ホワイト 2

DEL LED

DEL 420RGB/COB MATRIX PAR

- 211-215 ホワイト 3
- 216-220 ホワイト 4
- 221-225 ホワイト 5
- 226-230 ホワイト 6
- 231-235 ホワイト 7
- 236-240 ホワイト 8
- 241-245 ホワイト 9
- 246-250 ホワイト 10
- 251-255 ホワイト 11
- ch15 0-255 ストロボ/スピード設定 (ch14 用)
- ch16 インターナルプログラム
 - 0-10 ノーフังก์ション
 - 11-20 プログラム 1
 - 21-30 プログラム 2
 - 31-40 プログラム 3
 - 41-50 プログラム 4
 - 51-60 プログラム 5
 - 61-70 プログラム 6
 - 71-80 プログラム 7
 - 81-90 プログラム 8
 - 91-100 プログラム 9
 - 101-110 プログラム 10
 - 111-120 プログラム 11
 - 121-130 プログラム 12
 - 131-140 プログラム 13
 - 141-150 プログラム 14
 - 151-160 プログラム 15
 - 161-170 プログラム 16
 - 171-180 プログラム 17
 - 181-190 プログラム 18
 - 191-200 プログラム 19
 - 201-210 オートプログラム
 - 211-220 サウンドアクティブ (カラーチェンジ)
 - 221-230 サウンドアクティブ (カラーフラッシュ)
 - 231-240 サウンドアクティブ (ディマー1)
 - 241-255 サウンドアクティブ (ディマー2)
- ch17 0-255 スピード設定 (ch16 用)、ch18 ID 設定

DEL LED