

DEL 910RGBWA/OD



【仕様】

電源 :	電圧 :	AC100-240V 50/60Hz
	消費電力 :	最大 120W
LED :		10W 5in1 RGBWA ×9 発
コネクタ類 :	電源 :	屋外仕様パワーケーブル (平行 3P コネクタ付)
	DMX :	ノイトリック XLR3Pin (防滴仕様) IN/OUT
制御 :		サウンドアクティブ オートプログラム マスター/スレーブ DMX1/2/5/6/7/8/16ch
外観 :		IP65 (屋外使用可) 305 × 260 × 220mm 5.8kg アルミダイキャスト筐体
特徴 :		ビームアングル 20 度、5 色の美しいカラーミックスを実現する、屋外使用可能な小型ファンレス LED。

DEL LED

DEL 910RGBWA/OD

【本体モード】

メニュー	サブメニュー	機能
REST		リセット
A D		マスター/スレーブ設定
	A HO	マスター (HOST) モード 接続された全スレーブ機に信号送信
	A SL	スレーブ (SLAVE) モード マスターマシンからの信号を受信
C 1	1/2/5/6/7/8/16	1/2/5/6/7/8/16ch から DMX モードの選択
D001		DMX スタートアドレス
F001		シングルモード設定
	F010	ホワイト
	F011	レッド
	F012	オレンジ
	F013	イエロー
	F014	グリーン
	F015	ブルー
	F016	インディゴ
	F017	パープル
	F018	ピンク
	F019	全点灯
	F020-029 (遅-速)	カラーフェード
	F030-039 (遅-速)	カラーフェード (ダークチェンジ)
	F040-049 (遅-速)	カラーフェード (ストロボ)
	F050-059 (遅-速)	カラーオートチェンジ
	F060-069 (遅-速)	カラージャンプ
	F070-079 (遅-速)	ホワイトストロボ
	F080-089 (遅-速)	サウンドアクティブ (MUTE 時継続点灯)
	F090-099 (遅-速)	サウンドアクティブ (10 秒 MUTE)
	F100-109 (遅-速)	サウンドアクティブ (5 秒 MUTE)
	F110-119 (遅-速)	カラーフェード&ストロボ
T000		筐体 (LED 基板) 温度。
R255		単色設定 (レッド)
G255		単色設定 (グリーン)
B255		単色設定 (ブルー)
U255		単色設定 (ホワイト)
Y255		単色設定 (アンバー)

DEL LED

DEL 910RGBWA/OD

【DMX パラメータ】 1/2/5/6/7/8/16ch の全 7 種類。

●1ch モード

ch1 0-255 R/G/B/W/A 全色ディマー

●2ch モード

ch1 0-255 R/G/B/W/A 全色ディマー

ch2 0-255 ストロボ

●5ch モード

ch1 0-255 レッドディマー

ch2 0-255 グリーンディマー

ch3 0-255 ブルーディマー

ch4 0-255 ホワイトディマー

ch5 0-255 アンバーディマー

●6ch モード

ch1 0-255 グランドディマー

ch2 0-255 レッドディマー

ch3 0-255 グリーンディマー

ch4 0-255 ブルーディマー

ch5 0-255 ホワイトディマー

ch6 0-255 アンバーディマー

●7ch モード

ch1 0-255 グランドディマー

ch2 0-255 レッドディマー

ch3 0-255 グリーンディマー

ch4 0-255 ブルーディマー

ch5 0-255 ホワイトディマー

ch6 0-255 アンバーディマー

ch7 0-255 ストロボ

●8ch モード

ch1 0-255 グランドディマー

ch2 0-255 レッドディマー

ch3 0-255 グリーンディマー

ch4 0-255 ブルーディマー

DEL LED

DEL 910RGBWA/OD

ch5	0-255	ホワイトディマー	
ch6	0-255	アンバーディマー	
ch7	0-255	ストロボ	
ch8		デフォルトファンクション	
	0-70	ノーファンクション	
	71-80	カラーフェード	スピードコントロール (ch7)
	81-100	カラーフェード (ダークチェンジ)	スピードコントロール (ch7)
	101-120	カラーフェード (ストロボ)	スピードコントロール (ch7)
	121-140	カラーオートチェンジ	スピードコントロール (ch7)
			ブライトネスコントロール (ch1)
	141-160	カラージャンプ	スピードコントロール (ch7)
			ブライトネスコントロール (ch1)
	161-180	ホワイトストロボ	スピードコントロール (ch7)
			ブライトネスコントロール (ch1)
	181-200	サウンドアクティブ (MUTE 時継続点灯)	スピードコントロール (ch7)
			ブライトネスコントロール (ch1)
	201-220	サウンドアクティブ (10 秒 MUTE)	スピードコントロール (ch7)
	221-240	サウンドアクティブ (5 秒 MUTE)	スピードコントロール (ch7)
			ブライトネスコントロール (ch1)
	241-255	カラーフェード&ストロボ	スピードコントロール (ch7)

●16ch モード

ch1	0-255	グランドディマー	
ch2	0-255	レッドディマー	
ch3	0-255	グリーンディマー	
ch4	0-255	ブルーディマー	
ch5	0-255	ホワイトディマー	
ch6	0-255	アンバーディマー	
ch7	0-255	ストロボ	
ch8	0-255	カラーフェード	スピードコントロール (ch8)
ch9	0-255	カラージャンプ	スピードコントロール (ch9)
			ブライトネスコントロール (ch1)
ch10	0-255	カラーチェンジ	スピードコントロール (ch10)
			ブライトネスコントロール (ch1)
ch11	0-255	サウンドアクティブ (10 秒 MUTE)	スピードコントロール (ch11)
ch12	0-255	サウンドアクティブ (MUTE 時継続点灯)	スピードコントロール (ch12)

DEL LED

DEL 910RGBWA/OD

ch13	0-255	サウンドアクティブ (5 秒 MUTE)	ブライトネスコントロール (ch1) スピードコントロール (ch13)
ch14	0-255	フェード&ストロボ	ブライトネスコントロール (ch1) ストロボスピードコントロール (ch14)
ch15	0-255	フェード&ストロボ	フェードスピードコントロール (ch15)
ch16	0-255	ホワイトストロボ	ストロボスピードコントロール (ch16) ブライトネスコントロール (ch1)

DEL LED