

DEL 1015RGB/COB MATRIX BAR



【仕様】

電源 :	電圧 :	AC100-240V 50/60Hz
	消費電力 :	最大 170W
LED :		COB15W 3in1 RGB ×10 発
コネクタ類 :	電源 :	ノイトリックパワコン IN/OUT
	DMX :	ノイトリック XLR3Pin IN/OUT
制御 :		サウンドアクティブ オートプログラム マスター/スレーブ DMX8/11/20/35ch
外観 :		屋内仕様 1076×130×150mm 7kg
特徴 :		10 発の LED 素子を個別に制御可能なマトリクス LED バー。

DEL LED

DEL 1015RGB/COB MATRIX BAR

【本体モード】

AUTO	AT01-AT20	オートプログラム
	SP01-SP20	オートプログラムスピード
	Mast	
CHMD		DMX8/11/20/35ch の設定。
ADDR	A001-A512	DMX スタートアドレス
TEMP		メイン PCB 温度。
COLOR	C001-C050	カラーマクロ設定。
RSET		ファクトリーリセット。
VER		ファームウェアバージョン。
LED	ON-120	LED ディスプレイの常時 ON、および 30/60/90/120 秒後の消灯。
BLMD		ブラインドモード（ブラックアウトモード）。
ALLC	0-255	マスターディマー。
	R001-R255	赤ディマー。
	G001-G255	緑ディマー。
	B001-B255	青ディマー。
MAST		マスターデバイズ設定。
SOU1	SOU1	サウンドコントロール設定（固定色）。
SOU2	SOU2	サウンドコントロール設定（カラーフラッシュ）
SOU3	SOU3	サウンドコントロール設定（カラーフェード 1）
SOU4	SOU4	サウンドコントロール設定（カラーフェード 2）
SLAV		スレーブデバイス設定。

DEL LED

DEL 1015RGB/COB MATRIX BAR

【DMX パラメータ】 8/11/20/35ch の全 4 種類。

●8ch モード (モード 1)

ch1	0-255	赤ディマー
ch2	0-255	緑ディマー
ch3	0-255	青ディマー
ch4	0-255	グランドディマー
ch5	0-255	ストロボ
ch6	0-255	オートプログラム
ch7		インターナルプログラム
	0-10	ノーファンクション
	11-20	プログラム 1
	21-30	プログラム 2
	31-40	プログラム 3
	41-50	プログラム 4
	51-60	プログラム 5
	61-70	プログラム 6
	71-80	プログラム 7
	81-90	プログラム 8
	91-100	プログラム 9
	101-110	プログラム 10
	111-120	プログラム 11
	121-130	プログラム 12
	131-140	プログラム 13
	141-150	プログラム 14
	151-160	プログラム 15
	161-170	プログラム 16
	171-180	プログラム 17
	181-190	プログラム 18
	191-200	プログラム 19
	201-210	プログラム 20
	211-255	サウンドアクティブ
ch8	0-255	プログラムスピード/サウンドセンシティブ設定

DEL LED

DEL 1015RGB/COB MATRIX BAR

●11ch モード (モード2)

ch1	0-255	赤ディマー	セグメント1
ch2	0-255	緑ディマー	セグメント1
ch3	0-255	青ディマー	セグメント1
ch4	0-255	赤ディマー	セグメント2
ch5	0-255	緑ディマー	セグメント2
ch6	0-255	青ディマー	セグメント2
ch7	0-255	グラウンドディマー	
ch8	0-255	ストロボ	
ch9	0-255	オートプログラム	
ch10		インターナルプログラム	
	0-10	ノーファンクション	
	11-20	プログラム1	
	21-30	プログラム2	
	31-40	プログラム3	
	41-50	プログラム4	
	51-60	プログラム5	
	61-70	プログラム6	
	71-80	プログラム7	
	81-90	プログラム8	
	91-100	プログラム9	
	101-110	プログラム10	
	111-120	プログラム11	
	121-130	プログラム12	
	131-140	プログラム13	
	141-150	プログラム14	
	151-160	プログラム15	
	161-170	プログラム16	
	171-180	プログラム17	
	181-190	プログラム18	
	191-200	プログラム19	
	201-210	プログラム20	
	211-255	サウンドアクティブ	
ch11	0-255	プログラムスピード/サウンドセンシティブ設定	

DEL LED

DEL 1015RGB/COB MATRIX BAR

●20ch モード (モード3)

ch1	0-255	赤ディマー	セグメント1
ch2	0-255	緑ディマー	セグメント1
ch3	0-255	青ディマー	セグメント1
ch4	0-255	赤ディマー	セグメント2
ch5	0-255	緑ディマー	セグメント2
ch6	0-255	青ディマー	セグメント2
ch7	0-255	赤ディマー	セグメント3
ch8	0-255	緑ディマー	セグメント3
ch9	0-255	青ディマー	セグメント3
ch10	0-255	赤ディマー	セグメント4
ch11	0-255	緑ディマー	セグメント4
ch12	0-255	青ディマー	セグメント4
ch13	0-255	赤ディマー	セグメント5
ch14	0-255	緑ディマー	セグメント5
ch15	0-255	青ディマー	セグメント5
ch16	0-255	グランドディマー	
ch17	0-255	ストロボ	
ch18	0-255	オートプログラム	
ch19		インターナルプログラム	
	0-10	ノーファンクション	
	11-20	プログラム1	
	21-30	プログラム2	
	31-40	プログラム3	
	41-50	プログラム4	
	51-60	プログラム5	
	61-70	プログラム6	
	71-80	プログラム7	
	81-90	プログラム8	
	91-100	プログラム9	
	101-110	プログラム10	
	111-120	プログラム11	
	121-130	プログラム12	
	131-140	プログラム13	
	141-150	プログラム14	
	151-160	プログラム15	
	161-170	プログラム16	

DEL LED

DEL 1015RGB/COB MATRIX BAR

- 171-180 プログラム 17
- 181-190 プログラム 18
- 191-200 プログラム 19
- 201-210 プログラム 20
- 211-255 サウンドアクティブ
- ch20 0-255 プログラムスピード/サウンドセンシティブ設定

DEL LED

DEL 1015RGB/COB MATRIX BAR

●35ch モード (モード4)

ch1	0-255	赤ディマー	セグメント1
ch2	0-255	緑ディマー	セグメント1
ch3	0-255	青ディマー	セグメント1
ch4	0-255	赤ディマー	セグメント2
ch5	0-255	緑ディマー	セグメント2
ch6	0-255	青ディマー	セグメント2
ch7	0-255	赤ディマー	セグメント3
ch8	0-255	緑ディマー	セグメント3
ch9	0-255	青ディマー	セグメント3
ch10	0-255	赤ディマー	セグメント4
ch11	0-255	緑ディマー	セグメント4
ch12	0-255	青ディマー	セグメント4
ch13	0-255	赤ディマー	セグメント5
ch14	0-255	緑ディマー	セグメント5
ch15	0-255	青ディマー	セグメント5
ch16	0-255	赤ディマー	セグメント6
ch17	0-255	緑ディマー	セグメント6
ch18	0-255	青ディマー	セグメント6
ch19	0-255	赤ディマー	セグメント7
ch20	0-255	緑ディマー	セグメント7
ch21	0-255	青ディマー	セグメント7
ch22	0-255	赤ディマー	セグメント8
ch23	0-255	緑ディマー	セグメント8
ch24	0-255	青ディマー	セグメント8
ch25	0-255	赤ディマー	セグメント9
ch26	0-255	緑ディマー	セグメント9
ch27	0-255	青ディマー	セグメント9
ch28	0-255	赤ディマー	セグメント10
ch29	0-255	緑ディマー	セグメント10
ch30	0-255	青ディマー	セグメント10
ch31	0-255	グランドディマー	
ch32	0-255	ストロボ	
ch33	0-255	オートプログラム	
ch34		インターナルプログラム	
	0-10	ノーファンクション	
	11-20	プログラム1	

DEL LED

DEL 1015RGB/COB MATRIX BAR

21-30	プログラム 2
31-40	プログラム 3
41-50	プログラム 4
51-60	プログラム 5
61-70	プログラム 6
71-80	プログラム 7
81-90	プログラム 8
91-100	プログラム 9
101-110	プログラム 10
111-120	プログラム 11
121-130	プログラム 12
131-140	プログラム 13
141-150	プログラム 14
151-160	プログラム 15
161-170	プログラム 16
171-180	プログラム 17
181-190	プログラム 18
191-200	プログラム 19
201-210	プログラム 20
211-255	サウンドアクティブ
ch35 0-255	プログラムスピード/サウンドセンシティブ設定