

DEL 150RGBW/SP



【仕様】

電源 :	電圧 :	AC100-240V 50/60Hz
	消費電力 :	最大 200W
LED :		COB150W 4in1 RGBW
コネクタ類 :	電源 :	ノトリックパワコン IN/OUT
	DMX :	ノトリック XLR3Pin IN/OUT
制御 :		サウンドアクティブ オートプログラム マスター/スレーブ RGBW DMX1/2/3/4/5/7/8/16ch
外観 :		IP20 (屋内仕様) 645 × 280 × 220mm 7.5kg
特徴 :		COB150WのLEDによるムラの少ない照射面と美しいフェードアウトを 低価格で実現するカッタースポット。

DEL LED

DEL 150RGBW/SP

【本体モード】

メニュー	サブメニュー	機能
AutoMode	DMX	DMX モード
	MASTER	マスターモード
	SLAVE	スレーブモード
Channel	1	1ch モード
	2	2ch モード
	3	3ch モード
	4	4ch モード
	5	5ch モード
	7	7ch モード
	8	8ch モード
	16A	16Ach モード
	16B	16Bch モード
DMX ADDR	D001-D512	DMX スタートアドレスの設定。
FUNCTION	F010-F019	単色/10色（フル、レッド、オレンジ、イエロー、グリーン、ブルー、インディゴ、パープル、ピンク、ホワイト）
	F020-F029	9色カラー/フェードイン/アウト（スピード調整）
	F030-F039	9色カラー/ダークチェンジ/フェードイン/アウト（スピード調整）
	F040-F049	9色カラー/ストロボ/フェードイン/アウト（カラースピード調整）
	F050-F059	9色カラー/オートチェンジ（スピード調整）
	F060-F069	9色カラー/ストロボ/オートチェンジ（スピード調整）
	F070-F079	ホワイト/ストロボ（スピード調整）
	F080-F089	9色カラー/サウンドアクティブ
	F090-F099	9色カラー/サウンドアクティブ/オートチェンジ（スピード調整）
	F100-F109	9色カラー/サウンドアクティブ/ストロボ（スピード調整）
	F110-F119	9色カラー/ストロボ/フェードイン/アウト（ストロボスピード調整）
	F120	RGBW フルカラー（ホワイト）
TEMP PCB		LED PCB 温度
Reset		リセット

MENU ボタンを押すとサブメニューの階層に切り替わります。UP/DOWN ボタンで任意の項目を選択し、ENTER ボタンを押して設定します。

設定を終えたら、最後に MENU ボタンを押すと、本体に設定が記憶されます。

DEL LED

DEL 150RGBW/SP

【DMX パラメータ】 1/2/3/4/5/7/8/16A/16B の全 5 種類。

●1ch モード

ch1 0-255 R/G/B/W ディマー

●2ch モード

ch1 0-255 R/G/B/W ディマー

ch2 0-255 ストロボ

●3ch モード

ch1 0-255 R/G/B/W ディマー

ch2 0-255 ストロボ

ch3 0-70 リニア

71-255 カーブ

●4ch モード

ch1 0-255 グランドディマー

ch2 0-255 赤ディマー

ch3 0-255 緑ディマー

ch4 0-255 青ディマー

●5ch モード

ch1 0-255 グランドディマー

ch2 0-255 赤ディマー

ch3 0-255 緑ディマー

ch4 0-255 青ディマー

ch5 0-255 白ディマー

●7ch モード

ch1 0-255 グランドディマー

ch2 0-255 赤ディマー

ch3 0-255 緑ディマー

ch4 0-255 青ディマー

ch5 0-255 ストロボ / ch7 使用時はスピード調節

ch6 0-70 リニア

71-255 カーブ

Ch7 0-70 ノーフังก์ション

71-80 オートプログラム (9色カラー/フェードイン/アウト)

DEL LED

DEL 150RGBW/SP

- 81-100 オートプログラム (9色カラー/ダークチェンジ/フェードイン/アウト)
- 101-120 オートプログラム (9色カラー/ストロボ/フェードイン/アウト)
- 121-140 オートプログラム (9色カラー/オートチェンジ)
- 141-160 オートプログラム (9色カラー/オートチェンジ)
- 161-180 オートプログラム (ホワイト/ストロボ)
- 181-200 サウンドアクティブ (カラージャンプ)
- 201-220 サウンドアクティブ (カラージャンプ/フェードイン/アウト)
- 221-240 サウンドアクティブ (カラージャンプ/フェードイン/アウト/ストロボ)
- 241-255 オートプログラム (フェードイン/アウト/ストロボ)

●8ch モード

- ch1 0-255 グランドディマー
- ch2 0-255 赤ディマー
- ch3 0-255 緑ディマー
- ch4 0-255 青ディマー
- ch5 0-255 白ディマー
- ch6 0-255 ストロボ / ch8 使用時はスピード調節
- ch7 0-70 リニア
71-255 カーブ
- Ch8 0-70 ノーフังก์ション
71-80 オートプログラム (9色カラー/フェードイン/アウト)
- 81-100 オートプログラム (9色カラー/ダークチェンジ/フェードイン/アウト)
- 101-120 オートプログラム (9色カラー/ストロボ/フェードイン/アウト)
- 121-140 オートプログラム (9色カラー/オートチェンジ)
- 141-160 オートプログラム (9色カラー/オートチェンジ)
- 161-180 オートプログラム (ホワイト/ストロボ)
- 181-200 サウンドアクティブ (カラージャンプ)
- 201-220 サウンドアクティブ (カラージャンプ/フェードイン/アウト)
- 221-240 サウンドアクティブ (カラージャンプ/フェードイン/アウト/ストロボ)
- 241-255 オートプログラム (フェードイン/アウト/ストロボ)

●16ch モード A

- ch1 0-255 グランドディマー
- ch2 0-255 赤ディマー
- ch3 0-255 緑ディマー
- ch4 0-255 青ディマー
- ch5 0-255 ストロボ

DEL LED

DEL 150RGBW/SP

ch6	0-70	リニア
	71-255	カーブ
Ch7	0-255	ストロボ
Ch8	0-255	フェードイン/アウト
Ch9	0-255	オートカラーチェンジ&ストロボ
Ch10	0-255	オートカラーチェンジ
Ch11	0-255	サウンドアクティブ (カラーチェンジ&フェードイン/アウト)
Ch12	0-255	サウンドアクティブ (カラーチェンジ)
Ch13	0-255	サウンドアクティブ (ストロボ&カラーチェンジ)
Ch14	0-255	フェードイン/アウト&ストロボ (ストロボスピード調節)
Ch15	0-255	フェードイン/アウト&ストロボ (フェードイン/アウトスピード調節)
Ch16	0-255	ミックスホワイトストロボ

●16ch モード B

ch1	0-255	グランドディマー
ch2	0-255	赤ディマー
ch3	0-255	緑ディマー
ch4	0-255	青ディマー
ch5	0-255	白ディマー
ch6	0-255	ストロボ
ch7	0-70	リニア
	71-255	カーブ
Ch8	0-255	フェードイン/アウト
Ch9	0-255	オートカラーチェンジ&ストロボ
Ch10	0-255	オートカラーチェンジ
Ch11	0-255	サウンドアクティブ (カラーチェンジ&フェードイン/アウト)
Ch12	0-255	サウンドアクティブ (カラーチェンジ)
Ch13	0-255	サウンドアクティブ (ストロボ&カラーチェンジ)
Ch14	0-255	フェードイン/アウト&ストロボ (ストロボスピード調節)
Ch15	0-255	フェードイン/アウト&ストロボ (フェードイン/アウトスピード調節)
Ch16	0-255	ミックスホワイトストロボ

DEL LED