

MINI FRESNEL 40C ZOOM 40W RGBW Fresnel zoom

簡易マニュアル

【製品情報】

電源	AC100-240V,50/60Hz
光源	40W LED
色	RGBW
ズーム	25° -90° (手動)
電源接続	PowerCON in
ヒューズ	F1A,250V
信号	3pinXLR in&out(5pin optional)
DMX	3/4_1/4_2/5/6/3(HSV)/11(STAG)CH
制御	RDM/DMX/ロータリー/マスタースレーブ
ハウジング	カラーブラック/アルミニウム
サイズ	230x156x279mm
梱包サイズ	270x210x210mm
重量	約 2.2kg
付属品	電源ケーブル/バンドア/色差枠/落下防止ワイヤ

【コントロールメニュー一覧】

メニュー	サブメニュー	機能
Addr	d001-d512	RDM/DMX アドレス
CHnL	11CH(Stag)	チャンネルモード
	3CH	
	4CH①	
	4CH②	
	5CH	
	6CH	
	3CH(HSV)	
SP--	T.(00-99)	オートプログラム速度調節
Pr--	Pr01-Pr10	オートプログラム
CoLo	C.(01-15)	カラープリセット
Strb	S.01-s.20	ストロボの速度調節
rL--	r.(000-255)	R dimmer
gL--	g.(000-255)	G dimmer
bL--	b.(000-255)	B dimmer
uL--	u.000-u.255	WW dimmer
CL--	C.000-C.255	CW dimmer
nodE	nod.0	Dimmer speed
	nod.1	
	nod.2	
	nod.3	
	nod.4	
Id	Id.01-Id.66	ID アドレス設定
tEnP	-25-100	本体温度
UErn		ファームウェアバージョン
rSEt		リセット
pnnF	(1.2-24.0)F	PWM 周波数調整(KHz)

【チャンネルモード一覧】

【11CH(STAG)モード】

機能	詳細
1.dimmer	000-255:0-100%
2.R dimmer	000-255:0-100%
3.G dimmer	000-255:0-100%
4.B dimmer	000-255:0-100%
5.W dimmer	000-255:0-100%
6.カラープリセット & 色温度	000-010:No
	011-030:R 100%, G 0-100%,B 0%
	031-050:R 100-0%, G 100%,B 0%
	051-070:R 0%,G 100%, B0-100%
	071-090:R 0%,G 100-0%, B 100%
	091-110:R 0-100%,G 0%, B 100%
	111-130:R 100%,G 0%, B 100-0%
	131-150:R100%,G 0-100%, B 0-100%
	151-170:R 100-0%, G 100-0%,B 100%
	171-200:R 100%, G 100-0%,B 100%
	201-220:3200K
	220-255:5600K
7.ストロボ	000-013:OFF
	014-255:速度調節
8.オートプログラム	000-020:No
	021-030: Auto1

	031-040:Auto2
	041-050:Auto3
	051-060:Auto4
	061-070:Auto5
	071-080:Auto6
	081-090:Auto7
	091-100:Auto8
	101-110:Auto9
	111-120:Auto10
	121-255:No
9.オートプログラム速度	000-255:速度調節
10.dimmer モード	000-005:メニュー設定
	006-055:dimmer 速度 0
	056-105:dimmer 速度 1
	106-155:dimmer 速度 2
	156-205:dimmer 速度 3
	206-255:dimmer 速度 4
11.ID アドレス設定	000-009:ID1-ID66
	010-019:ID1
	020-029:ID2
	030-039:ID3
	...
	200-209:ID20
	210:ID21
	211:ID22
	...
	255:ID66

【3CH モード】

機能	詳細
1.R dimmer	000-255:0-100%
2.G dimmer	000-255:0-100%
3.B dimmer	000-255:0-100%

【4CH①モード】

機能	詳細
1.dimmer	000-255:0-100%
2.R dimmer	000-255:0-100%
3.G dimmer	000-255:0-100%
4.B dimmer	000-255:0-100%

【4CH②モード】

機能	詳細
1.R dimmer	000-255:0-100%
2.G dimmer	000-255:0-100%
3.B dimmer	000-255:0-100%
4.W dimmer	000-255:0-100%

【5CHモード】

機能	詳細
1.dimmer	000-255:0-100%
2.R dimmer	000-255:0-100%
3.G dimmer	000-255:0-100%
4.B dimmer	000-255:0-100%
5.W dimmer	000-255:0-100%

【6CHモード】

機能	詳細
1.dimmer	000-255:0-100%
2.R dimmer	000-255:0-100%
3.G dimmer	000-255:0-100%
4.B dimmer	000-255:0-100%
5.W dimmer	000-255:0-100%
6.ストロボ	000-255:ストロボ速度調節

【3CH(HSV)モード】

機能	詳細
1.色相	000-255:0-100%
2.彩度	000-255:0-100%
3.明るさ	000-255:0-100%